

УПРАВЛЕНИЕ ДХО (для автозапуска)

Управление ДХО (далее устройство) предназначен для управления цепями питания ДХО.

Устройство автоматически включает ДХО после включения зажигания и нажатия на педаль тормоза. Также устройство не включает ДХО если включено освещение.

Описание работы:

- После включения зажигания и нажатия педали тормоза, на выходе устройства появиться сигнал "массы" (управление внешним реле).
- Если на входе "Ближний свет/Габариты" есть сигнал, то на выходе устройства не будет сигнала.
- При выключении зажигания на выходе устройства исчезнет сигнал "массы" (управление внешним реле).

	Цвет	Назначение
	Красно-белый	ЗАЖИГАНИЕ
	Серо-черный	Масса
	Синий	Выход
	Розово-серый	БЛИЖНИЙ СВЕТ/ГАБАРИТЫ
	Желтый	СИГНАЛ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
	Оранжево - синий	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Подключение.

1. Красно-белый провод подключить к сигналу зажигание "кл.15".
2. Серо-черный провод подключить к массе.
3. Синий провод подключить к управляющему контакту реле (к.86). Второй управляющий провод реле (к.85) подключить к плюсу после замка зажигания "кл.15". Разорвать цепь питания ДХО и подключить к реле.
4. Розово-серый провод подключить к выключателю габаритных огней (+12В при включении габаритных огней).
5. Желтый провод подключить к выключателю ламп стоп-сигналов (+12В при включении стоп-сигналов).

Технические характеристики

Напряжение питания	7...18В
Ток потребления	< 5 мА
Ток выхода	< 500 мА
Рабочая температура	-40°С...+85°С
Размер	70x15мм
Масса	50г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента приобретения изделия при соблюдении условий эксплуатации.

Дата выпуска _____