

Рекомендации по настройке БК-7.

1. Настройка БК. Пример алгоритм настройки "Тропика".

Для этого нажмите левую кнопку БК. БК переходит в режим маршрутного компьютера, затем нажимая на левую кнопку дойдите до пункта меню **"НАС"** (меню БК переключается по кольцу).

Затем для входа в группу нажмите и удерживайте правую кнопку более 2 секунд. Надпись **"НАС"** должна смениться надписью **"UEP"**.

Потом с помощью левой или правой кнопки (листание параметров в разные стороны) найдите нужную Вам функцию, например **"trП"** для настройки "Тропика".

Для коррекции параметра нажмите и удерживайте правую кнопку более 2 секунд, при этом значение на дисплее будет мигать.

С помощью левой или правой кнопки установите нужное значение.

Внимание! Выход из режима редактирования осуществляется автоматически, через 5 секунд после нажатия на любую кнопку. Значение запоминается после выхода из режима редактирования.

Внимание! Для выхода из группы удерживайте (более 2-х секунд) левую кнопку.

2. Если у Вас периодически пропадает соединение БК с контроллером, то надо:

- Проверить надежность подключения к диагностическому разъему
- В группе "Настройка бортового компьютера" в разделе **"Подстройка режима обмена по CAN"** (если связь осуществляется по CAN шине) поменять значения параметра, попробовать на всех вариантах.
- В группе "Настройка бортового компьютера" в разделе **"Подстройка режима обмена по KWP"** (если связь осуществляется по KWP шине) поменять значения параметра, попробовать на всех вариантах.

3. Если у Вас БК долго выключается, то надо в группе "Настройка бортового компьютера" в разделе **"Смена режима выключения"** установить значение 1. (Только для БК-7 ЛАДА ВЕСТА и ЛАДА ХРАУ с прошивкой 1.4 и выше)