



USB-ТЕСТЕР

ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Руководство по эксплуатации

USB-ТЕСТЕР предназначен для:

- тестирования нагрузочной способности USB зарядного устройства
- мониторинга напряжения и тока USB - порта

Комплектация

Вольтамперметр	1 шт.
Модуль нагрузки	1 шт.

Технические характеристики

Вольтамперметр

Диапазон измерения напряжения	3 ÷ 8 Вольт
Диапазон измерения тока	0 ÷ 3 Ампер

Модуль нагрузки


Ток при положении «1А», U = 5 Вольт	1,06 Ампер
Ток при положении «2А», U = 5 Вольт	2,13 Ампер

ВНИМАНИЕ!

Модуль нагрузки при подключении нагревается. Во избежание возгорания и получения травм необходимо:

- Исключить касания резисторов и радиаторов модуля нагрузки к пальцам и легковоспламеняющимся предметам;
- Дождаться остывания нагретых резисторов и радиатора, прежде чем прикасаться к модулю нагрузки.

Описание



• Для тестирования USB зарядного устройства подключите вольтамперметр. На выходе вольтамперметра подключите модуль нагрузки. Выберите переключателем значение тока:

1A - загорится зелёный светодиод, 2A - загорится красный светодиод.

• Для мониторинга напряжения и тока подключите вольтамперметр к USB-порту.
При отсутствии нагрузки на выходе вольтамперметра он будет показывать 0.00 Ампер.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации **1 год** с момента приобретения изделия при соблюдении условий эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Техподдержка: +7-902-299-41-05

e-mail: bios07@inbox.ru

сайт: штат.рф